



massi

Instrukcja montażu

UMYWALKI RONA oraz
UMYWALKI RONA ZE SZKLANĄ PÓŁKĄ

Montaż umywalka RONA bez półki

1. Dokładnie odtłuścić powierzchnie styku podstawy umywalki oraz elementów łączonych.
2. W miejscu wskazanym na rysunku aplikować równomierną warstwę silikonu sanitarnego lub kleju montażowego.
Zalecana grubość warstwy: maks. 3 mm.
3. Nałożyć górną część umywalki, dokładnie wycentrować względem podstawy i delikatnie docisnąć.
4. Pozostawić zestaw do pełnego utwardzenia zgodnie z czasem wskazanym przez producenta użytego silikonu/kleju.
5. Po utwardzeniu przystąpić do montażu odpływu – zamontować korek typu klik-klak oraz syfon, a następnie podłączyć do instalacji kanalizacyjnej.
6. Po zakończeniu montażu przeprowadzić kontrolę szczelności przed rozpoczęciem użytkowania.



Montaż umywalki RONA z półką

1. Dokładnie odtłuścić powierzchnie styku podstawy umywalki oraz elementów łączonych.
2. W miejscu wskazanym na rysunku aplikować równomierną warstwę silikonu sanitarnego lub kleju montażowego.
Zalecana grubość warstwy: maks. 3 mm.
3. Ułożyć półkę szklaną na przygotowanej powierzchni, następnie odtłuścić jej górną powierzchnię styku.
Nałożyć równomierną warstwę silikonu lub kleju montażowego (maks. 3 mm).
4. Nałożyć górną część umywalki, dokładnie wycentrować względem podstawy i delikatnie docisnąć.
5. Pozostawić zestaw do pełnego utwardzenia zgodnie z czasem wskazanym przez producenta użytego silikonu/kleju.
6. Po utwardzeniu przystąpić do montażu odpływu – zamontować korek typu klik-klak oraz syfon, a następnie podłączyć do instalacji kanalizacyjnej.
7. Po zakończeniu montażu przeprowadzić kontrolę szczelności przed rozpoczęciem użytkowania.



Zasady użytkowania i konserwacji umywalek z konglomeratu

1. Mycie należy przeprowadzać na bieżąco – każdorazowo po zabrudzeniu powierzchni. Nie należy dopuszczać do zaschnięcia zabrudzeń.
2. Do codziennego czyszczenia stosować wodę z mydłem lub delikatne środki przeznaczone do powierzchni meblowych.
3. Nie używać preparatów zawierających substancje ściernie, silnych detergentów ani agresywnych środków chemicznych.
4. Do czyszczenia używać miękkich ściereczek (np. mikrofibra, bawełna), unikać szorstkich gąbek i czyścików.
5. Unikać kontaktu powierzchni z bardzo wysoką temperaturą oraz gwałtownych zmian temperatur.
6. Nie dopuszczać do długotrwałego kontaktu z barwiącymi substancjami (np. farby, środki chemiczne), które mogą powodować przebarwienia.