



Instrukcja montażu

UMYWALKI BETONOWEJ WOLNOSTOJĄCEJ



Montaż

1. Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź czy otrzymany produkt jest zgodny z zamówieniem.
2. Każdy zauważony defekt, powinien być zgłoszony do sprzedawcy. Reklamacje defektów będą uznawane jedynie przed instalacją umywalki.
3. Umieść umywalkę w potencjalnym miejscu instalacji.
4. Zamontować syfon
5. Zamontować odpływ, uszczelkę dajemy od strony światła umywalki
6. Dla dłuższego zachowania stanu idealnego oraz uniknięcia zbierania się kamienia przy korku odpływowym, zaleca się wypełnienie minimalnej szczeliny między korkiem odpływowym, a umywalką silikonem sanitarnym. Silikon kładziemy na tak zwane zero, czyli kładziemy minimalną potrzebną ilość silikonu, po czym ostrożnie wycieramy, aby silikon znajdował się jedynie w szczelinie. Pozwoli to uniknąć zatrzymywania się tam wody i zbierania się kamienia oraz powstawania odbarwień koloru spowodowanych długo stojącą wodą.
7. Po kompletnym montażu zabezpiecz powierzchnię styku umywalki z podłogą za pomocą silikonu.
8. Pozostaw silikon do wyschnięcia zgodnie z zaleceniami producenta.

Użytkowanie

Umywalka jest zaimpregnowana tak, aby nie wchłaniała żadnych płynów. Do jej zabezpieczenia użyto impregnatu powszechnie stosowanego na całym świecie, który zapewnia wysoką odporność na powstawanie plam. Pomimo tej wysokiej odporności zaleca się jednak, aby nie pozostawiać stojącej wody w okolicy odpływu, ponieważ długotrwałe jej zaleganie może z czasem prowadzić do powstawania przebarwień. **Zabrania się wylewania rozpuszczalników i farb do umywalki.**

Mycie

Mycie przeprowadzać zawsze, gdy umywalka jest ubrudzona jakimikolwiek substancjami. Nie zostawiać zabrudzeń do całkowitego wyschnięcia. Czyszczenie wykonujemy przy użyciu wody z mydłem lub preparatów do powierzchni meblowych **nie zawierających substancji ściernych**.

Pielęgnacja

Dla utrzymania najwyższej ochrony przed zabrudzeniami zaleca się nakładanie wosku dołączonego do produktu przy użyciu mikrofibry lub bawełnianej szmatki na suchą czystą umywalkę. Wosk nakładamy w małych ilościach równomiernie rozcierając po całej powierzchni umywalki. Proces zaleca się powtarzać co najmniej raz na dwa miesiące lub po kompleksowym myciu umywalki. Pozwoli to utrzymać wysoki poziom hydrofobowości.

MASSI Sp. z o.o.

Białuty 33B
05-870 Białuty

tel. +48 022 22 82 376
e-mail: serwis@massi.pl

www.massi.pl