



Instrukcja montażu
UMYWALKI BETONOWEJ



Montaż nablatowy

1. Nigdy nie stawiać umywalki krawędzią bezpośrednio na podłodze, zawsze podkładać piankę lub styropian chroniący przed uszkodzeniem
2. Zamontować baterie do umywalki zgodnie z instrukcją producenta
3. Umywalkę ustawić w odpowiedniej pozycji na blacie
4. Zamontować odpływ, uszczelkę dajemy od strony światła umywalki
5. Dla dłuższego zachowania stanu idealnego oraz uniknięcia zbierania się kamienia przy korku odpływowym, zaleca się wypełnienie minimalnej szczeliny między korkiem odpływowym, a umywalką silikonem sanitarnym dołączonym do umywalki. Silikon kładziemy na tak zwane zero, czyli kładziemy minimalna potrzebna ilość silikonu, po czym ostrożnie wycieramy, aby silikon znajdował się jedynie w szczelinie. Pozwoli to uniknąć zatrzymywania się tam wody i zbierania się kamienia oraz powstawania odbarwień koloru spowodowanych długo stojącą wodą.
6. Po kompletnym montażu można uszczelnić krawędź między umywalką, a ścianą oraz między umywalką, a blatem

Montaż podwieszany

1. Nigdy nie stawiać umywalki krawędzią bezpośrednio na podłodze, zawsze podkładać piankę lub styropian chroniący przed uszkodzeniem
2. Zamontować baterie do umywalki zgodnie z instrukcją producenta
3. Rozstaw otworów montażowych wynosi 345mm, lecz z uwagi na ręczny charakter wykonywanego produktu, zaleca się zmierzenie rozstawu otworów zamontowanych na umywalce
4. Zdemontować uchwyty dołączone do umywalki poprzez odkręcenie śruby M5
5. Zamontować kołki zgodnie ze sztuką montażu kołków rozporowych. Z uwagi na bezpieczeństwo montaż podwieszany

umywalki dozwolony jest tylko na ścianach solidnych i pewnych takich jak lity beton, suporeks lub pustak

6. Zamontować uchwyty do podwieszenia umywalki w tym samym ustawieniu w jakim były dołączone z umywalką. Do montażu użyć dołączonych wkrętów
7. Dla najlepszego usztywnienia zalecane jest nałożenie na tylną krawędź styku umywalki ze ścianą kleju montażowego lub silikonu.
8. Nałożyć umywalkę na uchwyty
9. Przykręcić od dołu wkręty zabezpieczające z siłą nie większą niż 1.5Nm
10. Zamontować odpływ. Uszczelkę dajemy od strony światła umywalki
11. Dla dłuższego zachowania stanu idealnego oraz uniknięcia zbierania się kamienia przy korku odpływowym, zaleca się wypełnienie minimalnej szczeliny między korkiem odpływowym, a umywalką, silikonem sanitarnym dołączonym do umywalki. S silikon kładziemy na tak zwane zero, czyli kładziemy minimalną potrzebną ilość silikonu, po czym ostrożnie wycieramy, aby silikon znajdował się jedynie w szczelinie. Pozwoli to uniknąć zatrzymywania się tam wody i zbierania się kamienia oraz powstawania odbarwień koloru spowodowanych długo stojącą wodą.
12. Uszczelnić krawędź umywalki ze ścianą za pomocą silikonu sanitarnego

Użytkowanie

Umywalka jest zaimpregnowana tak, aby nie wchłaniała żadnych płynów, przy użyciu impregnatu szeroko przyjętego na całym świecie, co przekłada się na wysoką płamoodporność. Pomimo wysokiej wytrzymałości na zarysowania oraz plamy **zalecane jest używanie podstawek pod mydło każdego rodzaju oraz inne pojemniki**. Pozostawienie pojemnika na mokrym blacie nie pozwala na odparowanie wody pod pojemnikiem przez co wilgoć znajdująca się pod pojemnikiem przez dłuższy czas przedostaje

się pod cienką powłokę impregnującą i może zostawić przebarwienie pod pojemnikiem podobnie jak w przypadku długo stojącej wody przy odpływie.

Zabrania się wylewania rozpuszczalników i farb do umywalki.

Mycie

Mycie przeprowadzać zawsze, gdy umywalka jest ubrudzona jakimikolwiek substancjami. Nie zostawiać zabrudzeń do całkowitego wyschnięcia. Czyszczenie wykonujemy przy użyciu wody z mydłem lub preparatów do powierzchni meblowych **nie zawierających substancji ściernych**.

Pielęgnacja

Dla utrzymania najwyższej ochrony przed zabrudzeniami zaleca się nakładanie wosku dołączonego do produktu przy użyciu mikrofibry lub bawełnianej szmatki na suchą czystą umywalkę. Wosk nakładamy w małych ilościach równomiernie rozcierając po całej powierzchni umywalki. Proces zaleca się powtarzać co najmniej raz na dwa miesiące lub po kompleksowym myciu umywalki. Pozwoli to utrzymać wysoki poziom hydrofobowości.

MASSI Sp. z o.o.

Białuty 33B
05-870 Białuty

tel. +48 022 22 82 376
e-mail:

www.massi.pl