

massi


Instrukcja montażu DESKI SEDESOWEJ



Warunkiem gwarancji jest odpowiednie użytkowanie deski zgodnie z jej przeznaczeniem.


1. Nie wolno stawać lub skakać na desce.

2. Nie można siadać na pokrywie deski.




3. Podczas czyszczenia deski używać wilgotnej ściereczki oraz nie używać ściśle żrących detergentów.

4. Deska opada sama, (wystarczy ją popchnąć) nie należy jej zamykać do końca ani nią trzaskać.



5. Podczas używania środków czyszczących muszlę klozetową, nie zamykać pokrywy deski.



MASSI Sp. z o.o.

Białuty 33B
05-870 Białuty

tel. +48 022 22 82 376
fax +48 022 22 82 378

Infolinia 0 801 007 376
e-mail: biuro@massi.pl



massi.pl